

**12V ELECTRIC TRAVEL BLANKET
COUVERTURE ÉLECTRIQUE DE VOYAGE DE 12V
MANTA ELECTRICA PARA VIAJE DE 12V
CAUTION - ATTENTION - PRECAUCION**

- For use with 12 volt DC power supply
- À utiliser avec une alimentation électrique de 12 V c.c.
- Para usar con un suministro de potencia de 12 voltios CC
- Don't use in damp conditions
- Ne pas utiliser dans des conditions humides
- No usar en condiciones húmedas
- Unplug when not in use. Don't leave unattended
- Débrancher lorsque non utilisée; ne pas laisser sans surveillance
- Desenchufar cuando no esté en uso, no dejar sin supervisión
- Unscrew tip of power cord plug to replace the fuse
- Dévisser le bout de la fiche du cordon électrique pour remplacer le fusible
- Destornillar la punta del enchufe del cordón de corriente para cambiar el fusible
- Replace with 5 amp fuse only
- Remplacer par un fusible de 5 A seulement
- Reemplazar solamente con un fusible de 5 amperios
- Use this blanket with adult supervision, not recommended for children under 3 years of age
- Utilisation de cette couverture requiert la supervision d'un adulte; non recommandée pour les enfants de moins de 3, ans
- Usar esta manta bajo supervisión de un adulto, no se recomienda para niños menores de 3 años de edad.
- Don't use with any person having a fever
- Ne pas utiliser avec une personne fiévreuse
- No usar con ninguna persona que tenga fiebre
- Keep away from heat or flame source
- Tenir loin des sources de chaleur ou des flammes
- Mantener lejos de fuentes de calor o llamas
- Caution, some 12 volt ports don't turn off with the ignition key off or removed
- Attention: certains points de connexion de 12 V ne sont pas mis hors tension lorsque la clé de contact est sur off (contact coupe) ou retirée
- Precaución, ciertos bornes de 12 voltios no se apagan cuando se cierra o se retira la llave de encendido
- Don't service this product other than the fuse
- Ne pas réparer ce produit; seulement remplacer le fusible
- No realizar ninguna reparación en este producto que no sea el cambio del fusible

Wash and care instructions:

Directives de nettoyage:

Instrucciones de lavado y cuidado:

Don't clean or dry by machine

Ne pas laver ni sécher dans une machine

No limpiar ni secar a máquina

Store in cool dry place out of sunlight

Ranger dans un endroit sec et frais, à l'abri des rayons du soleil

Guardar en un lugar seco y fresco fuera de la luz del sol

Material: 100% polyester fleece

Tissu: molleton de polyester

Material: corderito de poliéster al 100%